

Ottocast N93 OttoScreen Droid

hulu 動画再生手順

はじめに

hulu で動画を再生する方法について、本手順に沿って操作してください。

事前準備

取扱説明書 p.33 に記載されている OTA 更新を済ませてから、本手順に沿って操作してください。
インターネットに接続した状態で操作してください。

hulu 動画再生手順

手順


- 1) hulu (ショートカット) アイコンをタッチすると、Chrome が起動しますので、同期確認画面で任意の項目を選択し、画面を操作してください。

※初回起動時のみ表示されます




- 2) 設定後、hulu のメニュー画面が表示されますので、右上の「設定」をタッチしてください。「PC 版サイト」にチェックを入れて、「設定」を選択してください。

※起動時、「PC 版サイト」のチェックが外れていた場合、再度チェックをいれてください




hulu 動画再生手順


3) 設定項目の「ユーザー補助機能」を選択後、「ー」をタッチしてデフォルトのズームを 80% にしてください。



4) ログイン画面にてアカウント情報を入力し、ログインしてください。




4) hulu のメニュー画面表示後、動画の再生が可能となります。



※画像はイメージです


hulu アプリのインストール画面が消えない場合

- 1) hulu 動画再生手順「手順 2」の「PC 版サイト」にチェックが入っている状態で、hulu アプリのインストール画面が表示されている場合、「設定」ボタンをタッチしてください。




※これらの表示が消えない場合は再生ができません
※画像はイメージです

- 2) 「アプリ」をタッチして、「Chrome」を選択してください。
最近開いたアプリにない場合、「28 個のアプリをすべて表示」をタッチして「Chrome」を選択してください。





- 3) アプリ情報を下にスクロールして、「ストレージとキャッシュ」をタッチしてください。




hulu アプリのインストール画面が表示される場合



- 4) 「キャッシュを削除」をタッチして、「容量を管理」を選択してください。
一番下の「すべてのデータを削除」を選択してください。



- 5) 「OK」をタッチして、アプリデータを削除後、メインメニューへ戻り「設定」ボタンをタッチしてください。




- 6) 設定リストの「システム」をタッチして、「リセットオプション」を選択してください。





hulu アプリのインストール画面が表示される場合

7) 「全データを消去（出荷時リセット）」をタッチして、「すべてのデータを消去」を選択してください。



8) 再度、「すべてのデータを消去」を選択すると初期化が始まりますので、メニュー画面表示後、「hulu 動画再生手順」に沿って操作してください。



初期化中絶対に本体の電源を切らないでください。故障の原因となります。

●お問い合わせはサポートセンターへ

電話受付時間 平日 9:00～17:00 (土日祝祭日、弊社休業日は除く)

▼電話でのお問い合わせ
048-970-5027 (通話料がかかります)

▼メールでのお問い合わせ
cs@innovativesale.co.jp