

はじめに

このアップデートプログラムは、お客様ご自身にてファイルをパソコンにダウンロード（無償）し、microSD カードを介して、「PCS40 OTTOCAST PICASOU2」本体のプログラムをアップデートしていただくものです。

⚠ 注意 ⚠

※このアップデートは弊社が販売するOTTOCASTに適用するものです。

他社でご購入の商品に対するアップデートに関し動作保証、お問合せ等のご対応は出来ませんので予めご了承ください。

更新内容（改善される事象）

Wi-Fi および Bluetooth 接続安定性の向上
日本語の適正化

ご用意いただくもの

容量が 8GB～32GB、Class10 以上の microSD カード

※FAT32 でフォーマットしてください

※microSD カードには相性問題が存在するため、正常にアップデートできない場合があります
その場合は違う microSD カードで再度お試しください

ご注意

本バージョンアップを行ったことで、ご使用する車種等により、以前のバージョンと異なる動作になる場合があります。これは、システムの最適化による影響であり、不具合ではありません。
使い勝手の観点から、以前のバージョンに戻りたい場合は、バージョンダウン方法を参照ください。

●お問い合わせはサービスセンターへ

電話受付時間 平日 9:00～17:00（土日祝祭日、弊社休業日は除く）

▼電話でのお問い合わせ
048-970-5027（通話料がかかります）

▼メールでのお問い合わせ
cs@innovativesale.co.jp

ソフトウェアアップデート方法

アップデート方法

1) microSD カードの中身は空にしてください。
ファイルがあると正しくアップデートできない場合があります。

2) 下記のダウンロードリンクから該当モデルのデータをダウンロードします。

<https://innovativesale.co.jp/software/PCS40/20230901/update.zip>

3) ダウンロードした「update.zip」をコピーし、microSD カードのルート上に保存してください。
※解凍せずそのまま ZIP ファイルをコピーします



4) コピーした microSD カードを PICASOU 2 本体のスロットに差し込みます。



SIM ピンを差し込みます




SIM カードスロットを抜き出します




microSD カードを装着して
カードスロットを閉じます

5) 車のエンジンを ON にして本体を起動します。

6) 設定画面に切り替え、「システム」→「システムアップデート」をタップします。




- 7) アップデートポップアップが表示されるので、チェックボックスをチェック入れ、「Install」をタップしてください。タップするとアップデートが開始されます。



アップデート中は本体 LED が点滅します

- 8) アップデートが完了すると、本体が自動的に再起動します（アップデート：約5分）。

- 9) 再起動、「設定」→「デバイス情報」→「ビルド番号」の赤枠内が『20230901』になっていることを確認してアップデート完了となります。



バージョンダウン方法

- 1) アップデート方法の手順2の際、以下のダウンロードリンクからデータをダウンロードします。

<https://innovativesale.co.jp/software/PCS40/20230327/update.zip>

- 2) アップデート方法の手順3以降に進んでください。

- 3) アップデート方法の手順9の際、「ビルド番号」の赤枠内が『20230327』になっていることを確認して、バージョンダウン完了となります。

ビルド番号
QCM6125 10 S10A_123 eng.auto20230327.144539 JP



バージョンアップがうまくできない場合は、microSD カード内のデータの確認をしてください。それでも改善しない場合、本体裏面のリセットボタンを連続で5回押してアップデート（バージョンダウン）を再度お試しください。